



APP ARISTON CLIMA

**WIRELESS CONNECTION KIT
KIT DI CONNESSIONE WIRELESS
KIT DE CONEXIÓN INALÁMBRICA
KIT DE CONNEXION SANS FIL**

GB - IT - ES - FR



Android



iOS

INDICE

1. Specifiche Tecniche	3
2. Avvertenze	4
3. Installazione del modulo Wireless	6
4. Installazione applicazione	9
5. Utilizzo di Ariston Clima	9
5.1. Creazione account	9
5.2. Configurazione nuovo prodotto	10
5.2.1 Avvertenze	10
5.2.2 Modalità AP	11
5.2.3 Configurazione di rete tramite scansione Bluetooth	12
5.2.4 Configurazione di rete per tipo di prodotto selezionato	14
6. Pannello di controllo	16

1. SPECIFICHE TECNICHE

Protocolli wireless	IEEE 802.11 b/g/n
Tipo di antenna	Antenna PCB stampata
Frequenza wireless, Potenza TX	2400 - 2483.5 MHz, < 20 dBm
Frequenza Bluetooth, Potenza TX	2402 - 2480 MHz, < 10 dBm
Dimensione modulo wireless	55 x 24 x 8 mm
Temperatura di funzionamento	0 ÷ 45°C
Umidità di funzionamento	10 ÷ 85%
Potenza Ingresso	DC 5V/500 mA

L'apposizione della marcatura CE applicata sull'apparecchio ne attesta la conformità alle seguenti Direttive Comunitarie, di cui soddisfa i requisiti essenziali:

- Direttiva a Bassa Tensione LVD (2014/35/UE): EN 60335-1, EN 60335-2-40, EN 62233
- Direttiva Compatibilità elettromagnetica EMC (2014/30/UE): EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12.
- Direttiva per i dispositivi radio RED (2014/53/UE): ETSI 301489-1, ETSI 301489-17.
- Direttiva ROHS 3 (2015/863/UE): EN 50581.
- La dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente indirizzo:
<https://www.aristongroup.com/en/download-area>

ATTENZIONE!

Il modulo Wireless non è destinato a essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso del modulo Wireless.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con il modulo Wireless.

2. AVVERTENZE

- Ricordarsi di seguire sempre le istruzioni contenute nel presente manuale d'uso e installazione.
- Il router Wi-Fi deve essere impostato come specificato nel manuale di installazione ed uso del costruttore.
- Per la creazione di una rete wireless alla quale è necessario connettere il prodotto, fare riferimento al manuale del proprio router Wireless. Ariston S.p.A. non fornisce assistenza alla configurazione della rete.
- Evitare di bagnare il modulo Wireless in quanto può causare elettrocuzione o incendi.
- Questo prodotto deve essere installato e utilizzato mantenendo una distanza minima di 20cm dalle persone
- Non usare questo prodotto in prossimità di apparecchiature sanitarie o vicino a persone portatrici di pacemaker o defibrillatori cardiaci. Questo prodotto potrebbe provocare interferenze elettromagnetiche.
- Non usare questo prodotto vicino a dispositivi a controllo automatico o apparecchiature antincendio (può causare incidenti provocati da un errato funzionamento delle apparecchiature).
- Non usare questo prodotto in prossimità di un forno a microonde (può influenzare la comunicazione della rete wireless).

- Sistemi operativi compatibili:
 - o iOS 13.0 e successivi.
 - o Android 5.0 e successivi.
- Con l'applicazione Ariston Clima non è possibile controllare tutte le funzioni del prodotto. Attraverso il telecomando standard è possibile attivare tutte le funzioni del prodotto.
- Il traffico dati del proprio dispositivo potrebbe essere soggetto ai costi del proprio operatore mobile.
- La fotocamera del dispositivo mobile (smartphone, tablet, ecc.) deve avere almeno 5 milioni di pixel per poter acquisire correttamente il QR code.

PRODOTTO CONFORME ALLA DIRETTIVA EU 2012/19/EU- D.L gs.49/2014 ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



3. INSTALLAZIONE MODULO Wireless

La confezione accessorio “Wireless KIT” include:

- Modulo Wireless (chiavetta USB) (Fig. A).
- 1 etichetta adesiva con codice identificativo del modulo Connessione senza fili e relativo QR code.
- Manuale utente “**Ariston Clima**”.




Fig.A



ATTENZIONE !


Prima del montaggio togliere l'alimentazione elettrica all'apparecchio.

Per l'installazione del modulo Wireless, seguire la seguente procedura:


1. Aprire il pannello frontale e, per i modelli che li hanno disponibili, bloccarlo tramite i due ganci di supporto ai lati;

2. **Modello A**

- 2.1 Estrarre la scheda display dopo aver svitato la vite sul pannello (Fig. B);




- 2.1.1 Togliere la parte pretranciata sulla scheda e collegare il Modulo Wireless (chiavetta USB) (Fig. C);
- 2.1.2 Fissare nuovamente la scheda display e richiudere il pannello;




2.2 Modello B

2.2.1 inserire il modulo wireless nell'interfaccia riservata come mostrato in figura (Fig. D);

Fig.D



3. Applicare l'etichetta adesiva con QR code sul lato dell'unità interna (Fig. E)



4. INSTALLAZIONE APPLICAZIONE

Scaricare e installare l'applicazione "Ariston Clima" dal Play store per dispositivi Android o App store per dispositivi iOS , scansionando il QR code presente sulla copertina di questo manuale oppure attraverso la ricerca manuale di "Ariston Clima". Prima di procedere alla configurazione del prodotto è necessario registrare un proprio account sull'applicazione "Ariston Clima", come spiegato successivamente.

5. UTILIZZO DI ARISTON CLIMA

5.1. Creazione account

Dopo aver scaricato l'applicazione, procedere con la registrazione dell'account.

- Connettere il proprio dispositivo mobile alla rete wireless del proprio router di casa
- Avviare l'applicazione Ariston Clima.
- Selezionare "Crea account" dalla schermata iniziale.
- Inserire la propria e-mail, scegliere la password e selezionare il proprio paese.
- Accettare i Termini d'uso per proseguire, quindi cliccare su "Registrazione".
- Accedere al proprio indirizzo e-mail usato in fase di

registrazione per attivare l'account e completare la registrazione tramite il link ricevuto.

The image displays two mobile application screens for account management.

Left Screen (Login/Sign-in):

- Header: A circular profile icon placeholder.
- Form fields: "Email" (with an envelope icon) and "Password" (with a lock icon and a toggle for visibility).
- Links: "Forgot Password?" and "Create Account".
- Checkbox: "I had read and agreed to the [Privacy Policy](#) and [Terms of Use](#)".
- Button: "Sign in".

Right Screen (Create Account):

- Header: "Create Account" with a back arrow.
- Form fields: "Enter your Email address", "Password", and "Confirm Password" (each with a toggle for visibility).
- Text: "Set your password within 6-20 characters, must contain letters and numbers.Space character is not supported."
- Field: "Region" with a dropdown arrow.
- Button: "Register".
- Checkbox: "I have read and agree to the [terms](#) and [privacy](#)".

5.2. Configurazione nuovo prodotto

5.2.1 Avvertenze

Prima di procedere, assicurarsi che:

- il dispositivo mobile sia connesso alla rete wireless

- alla quale si intende connettere il prodotto.
- b. l'applicazione abbia accesso alla posizione del proprio dispositivo, che la banda della rete domestica sia 2.4 GHz, e che il Bluetooth sia attivo (quest'ultimo solo per la procedura tramite scansione Bluetooth spiegata di seguito).
 - c. Sia disattivata qualsiasi disconnessione automatica dalla rete wireless o cambio automatico di rete nelle impostazioni di rete wireless del proprio dispositivo.

5.2.2 Modalità AP

Per procedere alla configurazione del prodotto è necessario attivare la modalità AP (Access Point) effettuando i seguenti passi:

- a. Spegnerne il prodotto.
- b. Premere 7 volte il pulsante “LED” o “Follow me” del telecomando.

Qualora il prodotto non preveda l'utilizzo del telecomando consultare il manuale d'uso per questo passaggio.

- c. Il display del prodotto mostra la sigla “AP” lampeggiante.

La sigla “AP” indica che il prodotto è entrato in modalità “Access Point”, questa modalità è attiva per 8 minuti. Durante questo periodo di tempo vengono inibite tutte le funzioni del telecomando.

Ora è possibile configurare il modulo Wireless del prodotto.

ATTENZIONE !

Trascorsi 8 minuti, il prodotto torna alle normali condizioni di funzionamento.

La configurazione di rete è possibile tramite due procedure:



- Configurazione di rete tramite scansione Bluetooth
- Configurazione di rete per tipo di prodotto selezionato

5.2.3 Configurazione di rete tramite scansione Bluetooth

- Assicurarsi che il Bluetooth del dispositivo mobile sia attivo.
- Assicurarsi che il prodotto sia in modalità AP come spiegato precedentemente.
- Il prodotto viene riconosciuto automaticamente dall'app. In caso contrario, premere l'apposito pulsante in alto per cercare i prodotti nelle vicinanze.
- Confermare il prodotto riconosciuto automaticamente.
- Selezionare la rete wireless domestica e digitare la relativa password.



- f. Attendere il completamento della connessione.
Se la procedura termina con successo, l'applicazione mostra un messaggio di conferma.

Il prodotto è ora connesso ad internet ed è possibile gestirne le funzionalità.



5.2.4 Configurazione di rete per tipo di prodotto selezionato

- Cliccare “Aggiungi impianto” dalla homepage dell'app.
 - Scegliere il tipo di prodotto che si desidera connettere dalla lista dei prodotti.
 - Selezionare la rete wireless domestica a cui si desidera connettere il prodotto e digitare la password.
 - Mettere il prodotto in modalità AP come suggerito dall'applicazione e come spiegato in precedenza.
 - Confermare la connessione alla rete “net_ac_xxxx” generata dal prodotto.
 - Attendere il completamento della connessione.
- Se la procedura termina con successo, l'applicazione mostra un messaggio di conferma.



NOTA: Talvolta l'app può richiedere di ricollegarsi manualmente alla rete domestica.

Ripetere una delle procedure sopra descritte nel caso in cui la configurazione non sia andata a buon fine.

In caso di più unità interne installate e predisposte con modulo Wireless, è necessario ripetere la procedura per ognuna di esse, al fine di poterle gestire con lo stesso dispositivo.

NOTA 1: In caso di modifica di nome e/o password della propria rete wireless, bisogna ripetere l'intera procedura sopra indicata.

NOTA 2: Se il prodotto è connesso alla propria rete wireless all'accensione il simbolo appare sul display.


NOTA 3: In caso di blackout elettrico il prodotto con modulo Wireless mantiene le impostazioni memorizzate.

6. PANNELLO DI CONTROLLO

Assicurarsi di avere il proprio dispositivo e prodotto connessi ad una rete dati e procedere come segue:

- Avviare e accedere all'applicazione Ariston Clima.
- Cliccare sul prodotto d'interesse dalla lista dei prodotti associati nella homepage.
- L'applicazione accede alla pagina del pannello di controllo del prodotto.

Ora è possibile gestire le funzionalità del prodotto.



Per una descrizione più dettagliata delle modalità e delle funzioni, far riferimento al manuale telecomando.

1. Permette l'accensione o lo spegnimento del prodotto.
2. La barra nella parte superiore del pannello di controllo permette di selezionare la modalità di funzionamento:
 - a. permette l'attivazione della modalità **RAFFRESCAMENTO** (FRESCO).
 - b. permette l'attivazione della modalità **DEUMIDIFICAZIONE** (DEUMI). Se la modalità è attiva non è possibile modificare la velocità di ventilazione.
 - c. permette l'attivazione della modalità **VENTILAZIONE** (BREZZA). Se la modalità è attiva, non sarà possibile modificare la temperatura.
 - d. permette l'attivazione della modalità **AUTOMATICO** (AUTO). Se la modalità è attiva non è possibile modificare la velocità di ventilazione.
 - e. permette l'attivazione della modalità **RISCALDAMENTO** (CALDO)

3. Permette di selezionare la velocità di ventilazione desiderata (BASSA, MEDIA, ALTA, AUTO).
4. Permette di attivare la funzione **PREFERITO**, per impostare velocemente una modalità preferita, precedentemente selezionata nel menù “Funzione”
5. Permette di regolare la direzione del flap orizzontalmente (nei modelli dotati di questa funzione)
6. Permette di regolare la direzione del flap verticalmente
7. Permette di attivare e disattivare la funzione **ECO**. Quando l'unità è in modalità di **RAFFRESCAMENTO**, questa funzione permette di minimizzare il consumo di energia elettrica attraverso un'ottimizzazione dei parametri di funzionamento del compressore e della ventola o dell'unità interna.
8. Permette l'attivazione o la disattivazione della funzione **TURBO**, attivabile solo in modalità **RAFFRESCAMENTO** e **RISCALDAMENTO**.
9. Permette di attivare la funzione **CURVA DEL SONNO** per controllare la temperatura e la velocità della ventola durante le ore di sonno. È disponibile solo nelle modalità **RAFFRESCAMENTO**, **RISCALDAMENTO** e **AUTOMATICO**.

10. Permette di accedere alla pagina **PROGRAMMAZIONE** che consente di impostare automaticamente la temperatura e la modalità in base al giorno e all'ora prescelta della settimana.

NOTA: Alcune di queste funzioni potrebbero essere presenti in una seconda pagina del componente in basso, scorrere il dito verso sinistra per accedervi.

11. Visualizza la temperatura. Scorrere il dito in senso antiorario tenendo premuto il pallino per ridurre la temperatura, e in senso orario per aumentarla. Con un tocco sul pulsante “-” o “+” è possibile rispettivamente ridurre o aumentare la temperatura di 1 °C.
12. Permette di entrare nel menù “Funzione”. Il menù consente di accedere alle impostazioni delle funzioni speciali: **PREFERITO**, **PROGRAMMAZIONE** e **CURVA DEL SONNO** sopra descritte. Inoltre, consente di attivare la funzione **GEOLOCALIZZAZIONE** grazie alla quale è possibile accendere il prodotto in una modalità preimpostata o spegnerlo a seconda che si entri o esca da un'area prescelta. È richiesto che l'applicazione abbia accesso alla posizione del dispositivo.

LIST OF CONTENTS

1. Technical specifications	21
2. Precautions	22
3. Installing the wireless module	24
4. App installation	27
5. Using ariston clima	27
5.1. Account creation	27
5.2. New product configuration	28
5.2.1 Precautions	28
5.2.2 AP mode	29
5.2.3 Network configuration via bluetooth scanning	30
5.2.4 Network configuration for selected product type	32
6. Control panel	34

1. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Wireless protocols	IEEE 802.11 b/g/n
Antenna type	Printed PCB Antenna
Wireless frequency band, TX power	2400 - 2483.5 MHz, < 20 dBm
Bluetooth frequency band TX power	2402 - 2480 MHz, < 10 dBm
Dimensions of wireless module	55 x 24 x 8 mm
Operating temperature	0 ÷ 45°C
Operating humidity	10 ÷ 85%
Input Power	DC 5V/500 mA

The CE marking applied to the appliance certifies that it conforms with the essential requirements of the following European Directives:

- Low voltage directive LVD (2014/35/EU): EN 60335-1, EN 60335-2-40, EN 62233
- Electromagnetic compatibility directive EMC (2014/30/EU): EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12.
- RED directive (2014/53/EU): ETSI 301489-1, ETSI 301489-17
- ROHS 3 directive (2015/863/EU): EN 50581.
- The CE Declaration of Conformity is available at the following address:
<https://www.aristongroup.com/en/download-areaa>

ATTENZIONE!

The Wireless module is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities, or who lack the necessary experience and knowledge, unless they have been able to benefit, through the intervention of a person responsible for their safety, from supervision or instruction regarding the use of the Wireless module.

Children must be supervised to ensure that they do not play with the Wireless module.

2. PRECAUTIONS

- Remember to always follow the instructions contained in this installation and user manual.
- The Wireless Connection router must be set up as specified in the manufacturer's installation and user manual.
- To create a wireless network to which the product has to be connected, please refer to your wireless connection router. Ariston S.p.A. does not provide assistance for configuring the network.
- Avoid getting the wireless connection module wet as this cause electrocution or fires.
- This product must be installed and used with a minimum distance of 20 cm from people.
- Do not use this product in proximity to sanitary equipment or near people wearing pacemakers or cardiac defibrillators. This product can cause electromagnetic interference.
- Do not use this product near automatic control devices or firefighting apparatus (can cause accidents provoked by the apparatus malfunctioning).
- Do not use this product in proximity to a microwave oven (which can affect the wireless network's communications).
- Compatible operating systems:

- o iOS 13.0 and later.
- o Android 5.0 and later.
- It is not possible to control all the functions of the product with the Ariston Clima application. All the functions of the product can be activated using the standard remote control.
- Your device's data traffic could be subject to charges by your mobile operator.
- The mobile device's camera (smartphone, tablet, etc.) must be at least 5 MP to be able to acquire the QR code.

**PRODUCT CONFORMING TO EU DIRECTIVE 2012/19/EU
on waste of electrical and electronic equipment (WEEE)"**

The barred wheeled bin symbol appearing on the appliance or on its packaging indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its useful life.

The user must therefore deliver the decommissioned product to an appropriate local facility for separate collection of electro technical and electronic waste.

Alternatively, the appliance to be scrapped can be delivered to the dealer when purchasing a new equivalent appliance.

Suitable differentiated collection for subsequent dispatch of the unwanted apparatus for recycling and environmentally compatible handling and disposal contributes to avoiding possible negative effects on the environment and on health, and favours reuse and recycling of the materials of which the apparatus is composed..



3. INSTALLING THE WIRELESS MODULE

The “Wireless Connection KIT” includes:

- Wireless Connection module (USB drive) (Fig. A).
- 1 adhesive label with identification code for the Wireless Connection module and corresponding QR code.
- “**Ariston Clima**” user manual.




Fig.A



WARNING !


Before proceeding with the installation, disconnect the power supply to the appliance.

Install the Wireless Connection module as follows:

1. Open the front panel and, for the models that have them, lock it by means of the two support hooks on the sides.


2. Model A

2.1 Undo the screw on the panel and extract the display board (Fig. B).



2.1.1. Remove the pre-cut part on the board and connect the Wireless Connection module (USB key) (Fig. C).


2.1.2. Now restart the display board and close the panel;



2. Model B

2.2.1 insert the wireless module into the dedicated interface as shown in the figure. (Fig. D).

Fig.D



3. Attach the adhesive label with the QR code to the side of the inner unit (Fig. E).




Fig.E

4. APP INSTALLATION

Download and install the “Ariston Clima” app from the Play store on Android devices or App store on iOS devices, by scanning the QR code on the cover of this manual or manually searching for “Ariston Clima”. Before proceeding with product configuration, register an account with the “Ariston Clima” application, as explained below.


5. USING ARISTON CLIMA

5.1. Account creation


After the download of the app proceed to registering the account:

- a. Connect your mobile device to you home router's Wireless Connection network.
- b. Launch the Ariston Clima application.
- c. Select “Create account” in the main page.
- d. Enter your e-mail, choose a password and select your country.
- e. Accept the Terms of use and press “Register” to continue.

f. Check your inbox and click on the link in the email you have received to activate the account.



Sign in screen with a user icon placeholder. It features input fields for Email and Password, with a toggle for password visibility. Below the fields are links for 'Forgot Password?' and 'Create Account'. A checkbox for 'I had read and agreed to the Privacy Policy and Terms of Use' is present, followed by a 'Sign in' button.



Create Account screen with a back arrow and title. It includes input fields for 'Enter your Email address', 'Password', and 'Confirm Password', each with a password visibility toggle. A note specifies: 'Set your password within 6-20 characters, must contain letters and numbers.Space character is not supported.' Below is a 'Region' field with a chevron icon, a 'Register' button, and a checkbox for 'I have read and agree to the terms and privacy'.

5.2. New product configuration

5.2.1 Precautions

Before proceeding, make sure that:

a. your mobile device is connected to the wireless

- network to which you intend to connect the product.
- b. the app has access to the location of your device, the home network band is 2.4 GHz, and Bluetooth is active (the latter only for the Bluetooth scanning procedure explained below).
 - c. Any automatic disconnection from the wireless network or automatic network switching is deactivated in the wireless network settings of your device

5.2.2 AP mode

To proceed with the product configuration, it is necessary to activate the AP (Access Point) mode by performing the following steps:

- a. Turn the product off.
- b. Press the “LED” or “Follow me” button on the remote control 7 times.

If the product does not have the remote control, consult the user manual for this step.

- c. The display on the product shows the acronym “AP” flashing.

The acronym “AP” indicates that the product has entered “Access Point” mode; this mode remains active for 8 minutes. During this period all the functions of the remote control are inhibited.

It is now possible to configure the product's Wireless Connection module.

CAUTION !

After 8 minutes, the product returns to its normal operating condition.

Network configuration is possible through two procedures



- Network configuration via Bluetooth scanning
- Network configuration for selected product type

5.2.3 Network configuration via Bluetooth scanning

- Make sure your mobile device's Bluetooth is turned on.
- Make sure the product is in AP mode as explained above.
- The product is automatically recognized by the app. If not, press the search button at the top to search for nearby products.
- Confirm the automatically recognized product.
- Select your home wireless network and enter the password.

- f. Wait for the connection to complete.
If the procedure is successful, the app displays a confirmation message.



The product is now connected to the Internet and you can manage its features.



5.2.4 Network configuration for selected product type

- Click “Add product” from the app homepage.
- Choose the type of product you want to connect from the product list.
- Select the home wireless network you want to connect the product to and enter the password.
- Put the product in AP mode as suggested by the application and as explained above.
- Confirm the connection to the “net_ac_xxxx” network generated by the product.
- Wait for the connection to complete.

If the procedure is successful, the app displays a confirmation message.



NOTE: The app may occasionally prompt you to manually reconnect to your home network.

Repeat one of the above procedures if the configuration was unsuccessful.

In the case of several indoor units installed and equipped with a wireless connection module, the procedure must be repeated for each of them in order to enable them to be managed with the same device.

NOTE 1: if the name or password of your wireless device network changes, you must run the entire procedure again from the start.

NOTE 2: if the product is connected to your wireless network on startup, the symbol appears on the display.


NOTE 3: in the event of an electrical black-out, the product with wireless connection module maintains its settings in memory.

6. CONTROL PANEL

Make sure your device and product are connected to a network and proceed as follows:

- Start and login the Ariston Clima app.
- Click on the product of interest from the list of associated products on the homepage
- The app accesses the product control panel page.

Now you can manage the product functions.



For a more detailed description of the modes and functions, please refer to the remote control manual.

1. Lets you start up or shut down the product.
2. The bar at the top of the control panel allows you to select the operating mode:
 - a. Enables **COOLING** mode (COOL).
 - b. Enables **DEHUMIDIFYING** mode (DRY). If this mode is active, it is not possible to alter the fan speed
 - c. Enables **VENTILATION** mode (FAN). If this mode is active you cannot change the temperature.
 - d. Enables **AUTOMATIC** mode (AUTO). If this mode is active it is not possible to alter the fan speed.
 - e. Enables **HEATING** mode (HEAT)
3. Allows to select the fan speed (LOW, MEDIUM, HIGH, AUTO).
4. Allows to activate the **FAVORITE** function, to quickly set a favorite mode, previously selected in the "Function" menu.
5. **HORIZONTAL SWING** adjusts the direction of the flap horizontally (in models equipped with this function).

6. **VERTICAL SWING** adjusts the direction of the flap vertically.
7. **ECO** enables/disables the eco function. When the unit is in **COOLING** mode, this function helps to minimize electricity consumption by optimizing the operating parameters of the compressor and the fan in the internal unit.
8. Enables/disables the **TURBO** function, which is only available in **COOLING** or **HEATING** mode.
9. Allows to activate the **SLEEP CURVE** function to control the temperature and fan speed during sleep hours. It is only available in **COOLING, HEAT** and **AUTO** modes.
10. Allows to access the **SCHEDULING** page which allows you to automatically set the temperature and mode based on the chosen day and time of the week.
11. Displays the set temperature. Swipe your finger counterclockwise while holding the dot to reduce the temperature, and clockwise to increase it. With a tap on the “-“ or “+” button you can respectively reduce or increase the temperature by 1 °C

12. Allows to enter the “Function” menu. The menu allows you to access the settings of special functions: **FAVORITE**, **SCHEDULING**, and **SLEEP CURVE** described above. It also allows to activate the **GEOLOCATION** function thanks to which you can turn the product on in a preset mode or turn it off depending on whether you enter or leave a chosen area. The app requires access to the device’s location.

LISTA DE CONTENIDOS

1. Especificaciones Técnicas	39
2. Precauciones	40
3. Instalación del módulo inalámbrico	42
4. Instalación de la aplicación	45
5. Uso de Ariston Clima	45
5.1. Creación de una cuenta	45
5.2. Configuración de nuevos productos	46
5.2.1 Precauciones	46
5.2.2 Modo AP	47
5.2.3 Configuración de red mediante escaneado Bluetooth	48
5.2.4 Configuración de red para el tipo de producto seleccionado	50
6. Panel de control	52

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Protocolos de conexión inalámbrica	IEEE 802.11 b/g/n
Tipo de antena	Antena PCB impresa
Banda de frecuencia inalámbrica, Potencia TX	2400 - 2483.5 MHz, < 20 dBm
Banda de Frecuencia Bluetooth, Potencia de TX	2402 - 2480 MHz, < 10 dBm
Medidas del módulo de conexión inalámbrica	55 x 24 x 8 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45°C
Humedad de funcionamiento	10 ÷ 85%
Entrada de energía	DC 5V/500 mA

La aplicación del marcado CE en el aparato certifica la conformidad del mismo con las siguientes directivas europeas y sus requisitos esenciales:

- Directiva de baja tensión LVD (2014/35/UE): EN 60335-1, EN 60335-2-40, EN 62233
- Directiva Compatibilidad Electromagnética CEM (2014/30/UE): EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12.
- Directiva de aparatos radioeléctricos DER (2014/53/UE): ETSI 301489-1, ETSI 301489-17
- Directiva ROHS 3 (2015/863/UE): EN 50581.
- La Declaración CE de Conformidad está disponible en la siguiente dirección: <https://www.aristongroup.com/en/download-area>

¡ADVERTENCIA!

El módulo inalámbrico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que hayan podido beneficiarse, mediante la intervención de una persona responsable de su seguridad, de supervisión o instrucciones relativas al uso del módulo inalámbrico.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el módulo inalámbrico.

2. PRECAUCIONES

- Recuerde seguir siempre las instrucciones presentadas en este manual de instalación y uso.
- El router de conexión inalámbrica debe configurarse según se especifica en el manual de instalación y uso del fabricante.
- Para crear una red inalámbrica a la que conectar el producto, consulte las instrucciones de su router de conexión inalámbrica. Ariston S.p.A. no proporciona asistencia para la configuración de la red.
- Evite que el módulo de conexión inalámbrica se moje, ya que podría causar electrocución o provocar un incendio.
- Este producto debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm de las personas.
- No utilice este producto cerca de equipos sanitarios ni de personas que lleven marcapasos o desfibriladores cardíacos. Este producto puede causar interferencias electromagnéticas.
- No utilice este producto cerca de dispositivos de control automático o aparatos de extinción de incendios (puede causar accidentes provocados por el mal funcionamiento del aparato).
- No utilice este producto cerca de un horno de microondas (que puede afectar a las comunicaciones de la red inalámbrica).

- Sistemas operativos compatibles:
 - o iOS 13.0 y posterior.
 - o Android 5.0 y posterior.
- No es posible controlar todas las funciones del producto con la aplicación Ariston Clima. Todas las funciones del producto pueden activarse con el mando a distancia estándar.
- El tráfico de datos de su dispositivo podría estar sujeto a cargos por parte de su operador de telefonía móvil.
- La cámara del dispositivo móvil (smartphone, tableta, etc.) debe ser de al menos 5 MP para poder leer el código QR.

Este producto está en conformidad con la Directiva WEEE 2012/19/EU y con el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

El símbolo del contenedor tachado reproducido en el aparato o en el embalaje indica que, al final de la vida útil del producto, éste debe eliminarse por separado de los demás residuos. Por lo tanto, el usuario debe entregar el producto retirado a una instalación local adecuada para la recogida selectiva de residuos electrotécnicos y electrónicos.

Como alternativa a la gestión autónoma es posible entregar al revendedor el aparato que se desee eliminar, en el momento de la compra de un nuevo aparato de tipo equivalente.

posterior envío de los aparatos no deseados para su reciclado y manipulación y eliminación compatibles con el medio ambiente contribuyen a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud, y favorecen la reutilización y el reciclado de los materiales de los que están hechos los aparatos



3. INSTALACIÓN DEL MÓDULO INALÁMBRICO

El «KIT de conexión inalámbrica» incluye

- Módulo de conexión inalámbrica (unidad USB) (Fig. A).
- 1 etiqueta adhesiva con el código de identificación del módulo de comunicación inalámbrica y el código QR correspondiente.
- Manual de instrucciones de «**Ariston Clima**».




Fig.A



¡ADVERTENCIA!


Antes de proceder a efectuar la instalación, desconecte la alimentación eléctrica del aparato.

Instale el módulo de conexión inalámbrica como se indica a continuación:

1. Abra el panel frontal y, en los modelos que dispongan de ellos, bloquéelo en su sitio utilizando los dos ganchos de soporte situados en los laterales.


2. Modelo A

2.1 Afloje el tornillo del panel y extraiga la placa de la pantalla (Fig. B).



2.1.1. Retire la pieza precortada de la placa y conecte el módulo de conexión inalámbrica (llave USB) (Fig. C).


2.1.2. Ahora reinicie la placa de pantalla y cierre el panel.



2. Modelo B

2.2.1 inserte el módulo inalámbrico en la interfaz dedicada como se muestra en la figura.

(Fig. D).



3. Pegue la etiqueta adhesiva con el código QR en el lateral de la unidad interior (Fig. E).




Fig.E

4. INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

Descargue e instale la aplicación «Ariston Clima» desde Play store para dispositivos Android o App store para dispositivos iOS, escaneando el código QR que aparece en la portada de este manual o buscando manualmente «Ariston Clima». Antes de proceder a efectuar la configuración del producto, registre una cuenta en la aplicación «Ariston Clima», como se explica a continuación.


5. USO DE ARISTON CLIMA

5.1. Creación de una cuenta


Una vez descargada la aplicación, proceda a registrar la cuenta:

- a. Conecte su dispositivo móvil a la red de conexión inalámbrica de su router doméstico.
- b. Inicie la aplicación Ariston Clima.
- c. Seleccione «Crear cuenta» en la página principal.
- d. Introduzca su correo electrónico, elija una contraseña y seleccione su país.
- e. Acepte las condiciones de uso y pulse «Registrarse» para continuar.

- f. Compruebe su bandeja de entrada y haga clic en el enlace del correo electrónico que ha recibido para activar la cuenta.



A mobile app login screen with a grey background. At the top center is a white circular profile icon with a black silhouette. Below it are two white input fields: the first is labeled 'Email' with an envelope icon, and the second is labeled 'Password' with a lock icon and a small eye icon to toggle visibility. Below the fields are two links: 'Forgot Password?' on the left and 'Create Account' on the right. Further down is a checkbox with the text 'I had read and agreed to the Privacy Policy and Terms of Use'. At the bottom is a large red button labeled 'Sign in'.



A mobile app 'Create Account' screen with a red header bar containing a back arrow and the title 'Create Account'. The form has several sections: 'Enter your Email address' with a text input; 'Password' with a text input and an eye icon; 'Confirm Password' with a text input and an eye icon; a grey box with the text 'Set your password within 6-20 characters, must contain letters and numbers.Space character is not supported.'; 'Region' with a dropdown arrow; a large red 'Register' button; and a checkbox with the text 'I have read and agree to the terms and privacy'.

5.2. Configuración de nuevos productos

5.2.1 Precauciones

Antes de continuar, asegúrese de que:

- a. su dispositivo móvil esté conectado a la red inalámbr-

rica a la que desea conectar el producto.

- b. la aplicación tiene acceso a la ubicación de su dispositivo, la banda de red doméstica es de 2,4 GHz y Bluetooth está activo (esto último sólo para el procedimiento de escaneo Bluetooth que se explica a continuación).
- c. la desconexión automática de la red inalámbrica o el cambio automático de red están desactivados en los ajustes de red inalámbrica de su dispositivo

5.2.2 Modo AP

Para proceder a efectuar la configuración del producto, es necesario activar el modo AP (Access Point) realizando los siguientes pasos:

- a. Apague el producto.
- b. Pulse 7 veces el botón «LED» o «Sígueme» del mando a distancia.

Si el producto no dispone de mando a distancia, consulte el manual del usuario para este paso.

- c. La pantalla del producto muestra la sigla «AP» parpadeando.

La sigla «AP» indica que el producto ha entrado en modo «Punto de Acceso»; este modo permanece activo durante 8 minutos. Durante este periodo, todas las funciones del mando a distancia están desactivadas.

Ahora es posible configurar el módulo de conexión inalámbrica del producto.

PRECAUCIÓN !

Transcurridos 8 minutos, el producto vuelve a su estado normal de funcionamiento.

La red se puede configurar mediante dos procedimientos:

- Configuración de red mediante escaneo Bluetooth
- Configuración de red para el tipo de producto seleccionado



5.2.3 Configuración de red mediante escaneo Bluetooth

- a. Asegúrese de que el Bluetooth de su dispositivo móvil esté activado.
- b. Asegúrese de que el producto esté en modo AP como se ha explicado anteriormente.
- c. La aplicación reconoce automáticamente el producto. De no ser así, pulse el botón de búsqueda situado en la parte superior para buscar productos cercanos.
- d. Confirme el producto reconocido automáticamente.
- e. Seleccione su red inalámbrica doméstica e intro-

duzca la contraseña.

- f. Espere a que se complete la conexión. Si el procedimiento se realiza correctamente, la aplicación muestra un mensaje de confirmación.



El producto ya está conectado a Internet y puede manejar sus funciones.gestirne le funzionalità.



5.2.4 Configuración de red para el tipo de producto seleccionado

- Haga clic en «Añadir producto» en la página de inicio de la aplicación.
- En la lista de productos elija el tipo de producto que desea conectar.
- Seleccione la red inalámbrica doméstica a la que desea conectar el producto e introduzca la contraseña.
- Ponga el producto en modo AP como sugiere la aplicación y como se ha explicado anteriormente.
- Confirme la conexión a la red «net_ac_xxxx» generada por el producto.
- Espere a que se complete la conexión.

Si el procedimiento se realiza correctamente, la aplicación muestra un mensaje de confirmación.
a confirmation message.



NOTA: Ocasionalmente la aplicación puede pedirle que vuelva a conectarse manualmente a su red doméstica.

Repita uno de los procedimientos anteriores si la configuración no ha tenido éxito.

En el caso de varias unidades interiores instaladas y equipadas con un módulo de conexión inalámbrica, el procedimiento debe repetirse para cada una de ellas para poder manejarlas con el mismo dispositivo.

NOTA 1: si cambia el nombre o la contraseña de la red de su dispositivo inalámbrico, deberá volver a ejecutar todo el procedimiento desde el principio.

NOTA 2: si el producto está conectado a su red inalámbrica al iniciarse, en la pantalla aparece el símbolo.


NOTA 3: en caso de apagón eléctrico, el aire acondicionado con módulo de conexión inalámbrica mantiene memorizados sus ajustes.

6. PANEL DE CONTROL

Asegúrese de que el dispositivo y el producto estén conectados a una red y proceda como se indica a continuación:

- Active e inicie sesión en la aplicación Ariston Clima.
- Haga clic en el producto que le interesa de la lista de productos asociados en la página de inicio.
- La aplicación accede a la página del panel de control del producto.

Ahora puede manejar las funciones del producto.



Para una descripción más detallada de los modos y funciones, consulte el manual del mando a distancia.

1. Permite poner en marcha o apagar el producto.
2. la barra situada en la parte superior del panel de control permite seleccionar el modo de funcionamiento:
 - a. Activa el modo **REFRIGERAR**.
 - b. Activa el modo **SECADO**. Si este modo está activo, no es posible modificar la velocidad del ventilador.
 - c. Activa el modo **VENTILADOR**. Si este modo está activo no se puede modificar la temperatura.
 - d. Activa el modo **AUTOMÁTICO**. Si este modo está activo no es posible modificar la velocidad del ventilador.
 - e. Activa el modo **CALEFACCIÓN**.
3. Permite seleccionar la velocidad del ventilador (BAJA, MEDIA, ALTA, AUTO).
4. Permite activar la función **FAVORITO**, para establecer rápidamente un modo favorito, previamente seleccionado en el menú «Función».
5. **IZQUIERDA Y DERECHA** ajusta horizontalmente la dirección de la aleta (en los modelos equipados con esta función).

6. **ARRIBA Y ABAJO** ajusta verticalmente la dirección de la aleta
7. **ECO** activa/desactiva la función eco. Cuando la unidad está en modo **REFRIGERAR**, esta función ayuda a minimizar el consumo eléctrico optimizando los parámetros de funcionamiento del compresor y del ventilador de la unidad interior.
8. Activa/desactiva la función **IMPULSO**, que sólo está disponible en modo **REFRIGERAR** o **CALEFACCIÓN**.
9. Permite activar la función **CURVA DE SUEÑO** para controlar la temperatura y la velocidad del ventilador durante las horas de sueño. Sólo está disponible en los modos **REFRIGERAR**, **CALEFACCIÓN** y **AUTO**.
10. Permite acceder a la página de **PROGRAMACIÓN** que permite ajustar automáticamente la temperatura y el modo de funcionamiento del día y la hora de la semana elegidos.
11. Muestra la temperatura programada. Deslice el dedo en el sentido contrario a las agujas del reloj mientras mantiene pulsado el punto para reducir la temperatura, y en el sentido de las agujas del reloj para aumentarla. Con un toque en el botón «-» o «+» se puede reducir o aumentar respectivamente la temperatura en 1°C.

12. Permite entrar en el menú «Función». El menú permite acceder a los ajustes de funciones especiales: **FAVORITO, PROGRAMACIÓN y CURVA DE SUEÑO** descritos anteriormente. También permite activar la función **GEOLOCALIZACIÓN** gracias a la cual se puede encender el producto en un modo preestablecido o apagarlo en función de si se entra o sale de una zona elegida. La aplicación requiere acceso a la ubicación del dispositivo,

LISTE DU CONTENU

1. Caractéristiques techniques	57
2. Précautions.....	58
3. Installation du module sans fil	60
4. Installation de l'application	63
5. Uso de Ariston Clima.....	63
5.1. Crèation de compte	63
5.2. Nouvelle configuration du produit	64
5.2.1 Précautions	64
5.2.2 Mode AP	65
5.2.3 Configuration du réseau via la numèrisation Bluetooth	66
5.2.4 Configuration réseau pour le type de produit sélectionné	68
6. Panneau de contrôle	70

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protocoles de connexion sans fil	IEEE 802.11 b/g/n
Type d'antenne	Antenne PCB imprimée
Bande de fréquence sans fil, Puissance TX	2400 - 2483.5 MHz, < 20 dBm
Bande de fréquence Bluetooth, Puissance TX	2402 - 2480 MHz, < 10 dBm
Dimensions du module de connexion sans fil	55 x 24 x 8 mm
Température de fonctionnement	0 ÷ 45°C
Humidité de fonctionnement	10 ÷ 85%
Puissance d'entrée	DC 5V/500 mA

L'apposition du marquage CE sur l'appareil atteste la conformité de ce dernier aux Directives communautaires suivantes, dont il respecte les critères essentiels :

- Directive basse tension LVD (2014/35/UE) : EN 60335-1, EN 60335-2-40, EN 62233
- Directive sur la compatibilité électromagnétique CEM (2014/30/UE) : EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12.
- Directive RED (2014/53/UE) : ETSI 301489-1, ETSI 301489-17
- Directive ROHS 3 (2015/863/UE) : EN 50581.
- La déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse suivante : <https://www.aristongroup.com/en/download-area>

AVERTISSEMENT!

Le module sans fil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier, grâce à l'intervention d'une personne responsable de leur sécurité, d'une supervision ou d'instructions concernant l'utilisation du module sans fil.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le module sans fil. ulo inalámbrico.

2. PRÉCAUTIONS

- Ne pas oublier de toujours suivre les instructions contenues dans ce manuel d'installation et d'utilisation.
- Le Routeur de Connexion sans fil doit être configuré comme spécifié dans le manuel d'installation et d'utilisation du fabricant.
- Pour créer un réseau sans fil auquel le produit doit être connecté, se référer au routeur de connexion sans fil. Ariston S.p.A ne fournit pas d'assistance pour la configuration du réseau.
- Éviter de mouiller le module de connexion sans fil car cela pourrait provoquer une électrocution ou un incendie.
- Ce produit doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm des personnes.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité d'équipements sanitaires ou de personnes portant des stimulateurs cardiaques ou des défibrillateurs cardiaques. Ce produit peut provoquer des interférences électromagnétiques.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité d'appareils de contrôle automatique ou d'appareils de lutte contre l'incendie (peut provoquer des accidents provoqués par un dysfonctionnement de l'appareil).
- Ne pas utiliser ce produit à proximité d'un four à micro-ondes (ce qui peut affecter les communications du réseau sans fil).

- Systèmes d'exploitation compatibles:
 - o iOS 13.0 et versions ultérieures.
 - o Android 5.0 et versions ultérieures.
- Il n'est pas possible de contrôler toutes les fonctions du produit avec l'application Ariston Clima. Toutes les fonctions du produit peuvent être activées à l'aide de la télécommande standard.
- Le trafic de données de votre appareil peut être soumis à des frais facturés par votre opérateur mobile.
- L'appareil photo de l'appareil mobile (smartphone, tablette, etc.) doit être d'au moins 5 MP pour pouvoir acquérir le code QR.

PRODUIT CONFORME À LA DIRECTIVE UE 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Le symbole de poubelle barrée apparaissant sur l'appareil ou sur son emballage indique que le produit doit être collecté séparément des autres déchets à la fin de sa durée de vie utile. L'utilisateur doit donc remettre le produit mishorsservice à un centre local approprié assurant la collecteséparéedes déchets électrotechniques etélectroniques.

Si vous ne souhaitez pas vous en occuper vous même, vous pouvez remettre l'appareil à éliminer au revendeur, lors de l'achat d'un nouvel appareil équivalent.

Une collecte différenciée appropriée, une expédition ultérieure de l'appareil indésirable, le recyclage et la manipulation et l'élimination compatibles avec l'environnement contribuent à éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé, et favorisent la réutilisation et le recyclage des matériaux qui composent l'appareil.



3. INSTALLATION DU MODULE SANS FIL

Le « KIT de connexion sans fil » comprend:

- Module de connexion sans fil (clé USB) (Fig. A).
- 1 étiquette adhésive avec code d'identification du module de connexion sans fil et code QR correspondant.
- Manuel d'utilisation « **Ariston Clima** »




Fig.A



AVERTISSEMENT!


Avant de procéder à l'installation, débranchez l'alimentation électrique de l'appareil.

Installez le module de connexion sans fil comme suit

1. Ouvrir le panneau frontal et, pour les modèles qui en sont équipés, le verrouiller à l'aide des deux crochets de support situés sur les côtés.


2. Modèle A

2.1 Dévissez la vis du panneau et extrayez la carte d'affichage (Fig. B);



2.1.1. Retirez la partie prédécoupée de la carte et connectez le module de connexion sans fil (clé USB) (Fig. C).


2.1.2. Redémarrez maintenant le panneau d'affichage et fermez le panneau.



2. Modèle B

2.2.1 insérez le module sans fil dans l'interface dédiée comme indiqué sur la figure (Fig. D).

Fig.D



3. Collez l'étiquette adhésive avec le code QR sur le côté de l'unité intérieure (Fig. E).




Fig.E

4. INSTALLATION DE L'APPLICATION

Téléchargez et installez l'application « Ariston Clima » depuis le Play Store sur les appareils Android ou l'App Store sur les appareils iOS, en scannant le code QR sur la couverture de ce manuel ou en recherchant manuellement « Ariston Clima ». Avant de procéder à la configuration du produit, enregistrez un compte avec l'application « Ariston Clima », comme expliqué ci-dessous.


5. UTILISATION D'ARISTON CLIMA

5.1. Création de compte


Après le téléchargement de l'application, procéder à l'enregistrement du compte :

- a. Connectez votre appareil mobile au réseau de connexion sans fil de votre routeur domestique.
- b. Lancez l'application Ariston Clima.
- c. Sélectionnez « Créer un compte » sur la page principale.
- d. Entrez votre e-mail, choisissez un mot de passe et sélectionnez votre pays.
- e. Acceptez les conditions d'utilisation et appuyez sur « S'inscrire » pour continuer.

f. Vérifiez votre boîte de réception et cliquez sur le lien dans l'e-mail vous avez reçu pour activer le compte



A mobile app login screen with a grey background. At the top center is a white circular profile icon containing a black silhouette of a person. Below it are two white input fields: the first is labeled 'Email' with an envelope icon, and the second is labeled 'Password' with a lock icon and a small eye icon to toggle visibility. Below the password field are two links: 'Forgot Password?' on the left and 'Create Account' on the right. Further down is a radio button followed by the text 'I had read and agreed to the Privacy Policy and Terms of Use'. At the bottom is a large red button labeled 'Sign in'.



A mobile app 'Create Account' screen with a red header bar containing a back arrow and the title 'Create Account'. The form has several sections: 'Enter your Email address' with a text input field; 'Password' with a text input field and an eye icon; 'Confirm Password' with a text input field and an eye icon; a note stating 'Set your password within 6-20 characters, must contain letters and numbers.Space character is not supported.'; 'Region' with a dropdown arrow; a large red 'Register' button; and a radio button followed by the text 'I have read and agree to the terms and privacy'.

5.2. Nouvelle configuration du produit

5.2.1 Précautions

Avant de continuer, assurez-vous que :

a. votre appareil mobile est connecté au réseau sans

- fil auquel vous souhaitez connecter le produit.
- b. l'application a accès à l'emplacement de votre appareil, la bande du réseau domestique est de 2,4 GHz et Bluetooth est actif (ce dernier uniquement pour la procédure de numérisation Bluetooth expliquée ci-dessous).
 - c. toute déconnexion automatique du réseau sans fil ou commutation automatique du réseau est dés-activée dans les paramètres de réseau sans fil de votre appareil

5.2.2 Mode AP

Pour procéder à la configuration du produit, il est nécessaire d'activer le mode AP (Access Point) en effectuant les étapes suivantes :

- a. Éteignez le produit.
- b. Appuyez 7 fois sur le bouton « LED » ou « Suivez-moi » de la télécommande.

Si le produit ne possède pas de télécommande, consultez le manuel d'utilisation pour cette étape.

- c. L'écran du produit affiche l'acronyme « AP » clignotant.

L'acronyme « AP » indique que le produit est entré en mode « Access Point » ; ce mode reste actif pendant 8 minutes. Pendant cette période toutes les fonctions de la télécommande sont inhibées.

Il est désormais possible de configurer le module de connexion sans fil du produit.

ATTENTION !

Après 8 minutes, le produit revient à son état de fonctionnement normal.

La configuration du réseau est possible via deux procédures :

- Configuration du réseau via numérisation Bluetooth
- Configuration réseau pour le type de produit sélectionné

5.2.3 Configuration du réseau via la numérisation Bluetooth



- Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil mobile est activé.
- Assurez-vous que le produit est en mode AP comme expliqué ci-dessus.
- Le produit est automatiquement reconnu par l'application. Dans le cas contraire, appuyez sur le bouton de recherche dans la partie supérieure pour rechercher des produits à proximité.
- Confirmez le produit reconnu automatiquement.
- Sélectionnez votre réseau sans fil domestique et

entrez le mot de passe.

f. Attendez que la connexion soit terminée.

Si la procédure réussit, l'application affiche un message de confirmation.



Le produit est maintenant connecté à Internet et vous pouvez gérer ses fonctionnalités.



5.2.4 Configuration réseau pour le type de produit sélectionné

- Cliquez sur « Ajouter un produit » depuis la page d'accueil de l'application.
- Choisissez le type de produit que vous souhaitez connecter dans la liste des produits
- Sélectionnez le réseau sans fil domestique auquel vous souhaitez connecter le produit et saisissez le mot de passe.
- Mettez le produit en mode AP comme suggéré par l'application et comme expliqué ci-dessus.
- Confirmez la connexion au réseau « net_ac_xxxx » généré par le produit.
- Attendez que la connexion soit terminée.

Si la procédure réussit, l'application affiche un message de confirmation.



REMARQUE: L'application peut parfois vous demander de vous reconnecter manuellement à votre réseau domestique.

Répétez l'une des procédures ci-dessus si la configuration a échoué.

Dans le cas de plusieurs unités intérieures installées et équipées d'un module de connexion sans fil, la procédure doit être répétée pour chacune d'elles afin de permettre leur gestion avec le même appareil.

REMARQUE 1: si le nom ou le mot de passe du réseau de votre appareil sans fil change, vous devez exécuter à nouveau toute la procédure depuis le début.

REMARQUE 2: si le produit est connecté à votre réseau sans fil au démarrage, le symbole apparaît sur l'écran.


REMARQUE 3: en cas de coupure électrique, le climatiseur avec module de connexion sans fil conserve ses réglages en mémoire.

6. PANNEAU DE CONTRÔLE

Assurez-vous que votre appareil et votre produit sont connectés à un réseau et procédez comme suit :

- Démarrez et connectez-vous à l'application Ariston Clima.
- Cliquez sur le produit qui vous intéresse dans la liste des produits associés sur la page d'accueil.
- L'application accède à la page du panneau de contrôle du produit.

Vous pouvez désormais gérer les fonctions du produit.



Pour une description plus détaillée des modes et des fonctions, veuillez vous référer au manuel de la télécommande.

1. Permet de démarrer ou d'arrêter le produit.
2. la barre dans la partie supérieure du panneau de commande permet de sélectionner le mode de fonctionnement :
 - a. Active le mode **FROID**.
 - b. Active le mode **SÉCHANGE** (DRY). Si ce mode est actif, il n'est pas possible de modifier la vitesse du ventilateur.
 - c. Active le mode **VENTILATEUR**. Si ce mode est actif, vous ne pouvez pas modifier la température.
 - d. Active le mode **AUTO**. Si ce mode est actif, il n'est pas possible de modifier la vitesse du ventilateur.
 - e. Active le mode **CHAUFFAGE** (HEAT).
3. Permet de sélectionner la vitesse du ventilateur (BASSE, MOYENNE, ÉLEVÉE, AUTO).
4. Permet d'activer la fonction **FAVORI**, pour définir rapidement un mode favori, préalablement sélectionné dans le menu « Fonction ».
5. **GAUCHE ET DROITE** ajuste la direction du volet horizontalement (dans les modèles équipés de cette fonction).

6. **EN HAUT EN BAS** ajuste la direction du volet verticalement.
7. **ECO** active/désactive la fonction éco. Lorsque l'unité est en mode **FROID**, cette fonction permet de minimiser la consommation électrique en optimisant les paramètres de fonctionnement du compresseur et du ventilateur de l'unité interne.
8. Active/désactive la fonction Boost, disponible uniquement en mode **REFROIDISSEMENT** ou **CHAUFFAGE**.
9. Permet d'activer la fonction de **SLEEP CURVE** (COURBE DE SOMMEIL) pour contrôler la température et la vitesse du ventilateur pendant les heures de sommeil. Il n'est disponible qu'en mode **REFROIDISSEMENT**, **CHAUFFAGE** et **AUTO**.
10. Permet d'accéder à la page **PROGRAMMATION** qui permet de régler automatiquement la température et le mode en fonction du jour et de l'heure de la semaine choisis.
11. Affiche la température réglée. Faites glisser votre doigt dans le sens antihoraire tout en maintenant le point pour réduire la température, et dans le sens horaire pour l'augmenter. En appuyant sur le bouton « - » ou « + », vous pouvez respectivement réduire ou augmenter la température de 1°C.

12. Permet d'accéder au menu « Fonction ». Le menu permet d'accéder aux réglages des fonctions spéciales : **FAVORI**, **PROGRAMMES** et **COURBE DE SOMMEIL** décrits ci-dessus. Il permet également d'activer la fonction **GÉOLOCALISATION** grâce à laquelle vous pouvez allumer le produit dans un mode prédéfini ou l'éteindre selon que vous entrez ou sortez d'une zone choisie. L'application nécessite l'accès à la localisation de l'appareil.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Ariston S.p.A. declares that the radio equipment types here below listed are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.aristongroup.com/en/downloads>

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Con la presente, Ariston S.p.A. dichiara che i tipi di apparecchiature radio di seguito elencati sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://www.aristongroup.com/en/downloads>

DECLARAȚIE UE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE

Prin prezenta, Ariston S.p.A. declară că tipurile de echipamente radio enumerate mai jos sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE.

Textul complet al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

<https://www.aristongroup.com/en/downloads>

DECLARACIÓN UE SIMPLIFICADA DE CONFORMIDAD

Por la presente, Ariston S.p.A. declara que los tipos de equipos de radio que se enumeran a continuación cumplen con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet:

<https://www.aristongroup.com/en/downloads>

DECLARAÇÃO UE SIMPLIFICADA DE CONFORMIDADE

Pela presente, a Ariston S.p.A. declara que os tipos de equipamentos de rádio listados abaixo estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da internet:

<https://www.aristongroup.com/en/downloads>

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Par la présente, Ariston S.p.A. déclare que les types d'équipements radio énumérés ci-dessous sont conformes à la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://www.aristongroup.com/en/downloads>

POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim Ariston S.p.A. izjavljuje da su vrste radioopreme navedene u nastavku u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.aristongroup.com/en/downloads>

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Podjetje Ariston S.p.A. s tem izjavlja, da so spodaj navedene vrste radijske opreme skladne z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.aristongroup.com/en/downloads>

POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

Ariston S.p.A. ovim izjavljuje da su vrste radio-opreme navedene u nastavku u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Pun tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:

<https://www.aristongroup.com/en/downloads>

DEKLARATË E THJESHTUAR E PËRPUTHSHMËRISË SË BE-SË

Me këtë, Ariston S.p.A. deklaron se llojet e pajisjeve radio të listuara më poshtë janë në përputhje me Direktivën 2014/53/BE.

Teksti i plotë i deklaratës së përputhshmërisë së BE-së është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit:

<https://www.aristongroup.com/en/downloads>

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Με την παρούσα, η Ariston S.p.A. δηλώνει ότι οι τύποι ραδιοεξοπλισμού που αναφέρονται παρακάτω συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση διαδικτύου:

<https://www.aristongroup.com/en/downloads>

ОПРОСТЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС

С настоящото Ariston S.p.A. декларира, че посочените по-долу видове радиосъоръжения са в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.aristongroup.com/en/downloads>

Radio equipment / Apparecchiatura radio
 Echipamente radio / Equipos de radio
 Equipamentos de rádio / Équipements radio /
 Radiooprema / Radijska oprema / Radio-oprema /
 Pajisje radio / Ραδιοεξοπλισμός / Радиооборудване :

4213052	ALYS NET 25 UA1-I
4213053	ALYS NET 35 UA1-I
4213054	ALYS NET 50 UA1-I
4213055	ALYS NET 70 UA1-I
4213040	PRIOS NET 25 UA1-I
4213041	PRIOS NET 35 UA1-I
4213042	PRIOS NET 50 UA1-I
4213079	PRIOS NET 70 UA1-I
4213037	NEVIS NET 25 UA1-I
4213038	NEVIS NET 35 UA1-I
4213039	NEVIS NET 50 UA1-I

OBJECT: Statement of compliance for UK PSTI

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of Ariston S.p.A.
Ariston S.p.A. (viale A. Merloni 45, 60044 - Fabriano (AN), ITALY) hereby

declares

that the products: **Air Conditioners**

Product supplied by Ariston S.p.A.	Ariston S.p.A. SAP Product Code	Brand
PRIOS NET 25 UA1-I	4213040	ARISTON
PRIOS NET 35 UA1-I	4213041	ARISTON
PRIOS NET 50 UA1-I	4213042	ARISTON
PRIOS NET 70 UA1-I	4213079	ARISTON
PRIOS NET 25 MUA1	4213070	ARISTON
PRIOS NET 35 MUA1	4213071	ARISTON
PRIOS NET 50 MUA1	4213072	ARISTON
PRIOS NET 70 MUA1	4213076	ARISTON

meet the following requirements of PSTI Schedule 1 or Schedule2:

Clause	Requirements/Standards in PSTI we met
Passwords	☐ 1(1) to (4) of Schedule 1 ☒ 1(1) of Schedule 1 and 5.1-1&5.1-2 of ETSI EN 303645 v2.1.1(2020-06)
Information on how to report security issues	☐ 2(1) to (3) of Schedule 1 ☒ 2(1) of Schedule 1 and 5.2-1 of ETSI EN 303645 v2.1.1(2020-06) ☐ 2(1) and 2(3) of Schedule 1 and paragraph 6.2.2&6.2.5&6.5 of ISO/IEC 29147:2018(2018-10) &2(4) of Schedule 2
Information on minimum security update periods	☐ 3(1) to (6) of Schedule 1 ☒ 3(1)&3(3)&3(5)&3(6) of Schedule 1 and 3(3) to (4) of Schedule 2: 5.3-13 of ETSI EN 303645 v2.1.1(2020-06)

To which this Statement of compliance is presented, meeting the relevant requirements of 2023 No. 1007 The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023, Schedule 2 Conditions for Deemed Compliance with Security Requirements based on the test reports and technical documents.

Support period with end date Period: 3 years; End date: 30th September 2028

Note: the test documents and Technical Files are held by Ariston S.p.A. in Fabriano (AN, ITALY).

Date: 15/09/2025

Name of the Company's

Legal Representative: FRANCESCO ZINNA

Signature of the Company's

Legal Representative:

Official Company stamp:



ARISTON S.p.A.

Sede Legale: V.le A. Merloni, 45-60044 FABRIANO AN

PEC: aristonthermo@pec.ariston.com

REA: AN-264015 - C.F. e P.I. 02853230429

Sede Operativa: Via della Vignola, 2 - 20864 Agrate B.za

SPI: H18D9AK

Ariston SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
ariston@pec.ariston.com
aristongroup.com





Ariston S.p.A.

Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) - Italy
ariston.com

IMPORTER:

Ariston UK Ltd
Kings House, 101 – 135 Kings Road,
Brentwood, Essex, CM14 4DR - UK



FR

Cet appareil, ses accessoires,
ses cordons et sa batterie
sont recyclables



OU



OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

