

ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PT INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Pies de adorno - Pés estéticos

KIT DE PIES DE ADORNO PARA LA INSTALACIÓN VERTICAL CON ANCLAJE DE PARED KIT DE PÉS ESTÉTICOS PARA INSTALAÇÃO VERTICAL COM ANCORAGEM DE PAREDE

⚠ Estas instrucciones forman parte integrante del manual del equipo en el que se instala el kit. Remítase a dicho manual para conocer las advertencias generales y las reglas fundamentales de seguridad.

Pies de adorno de color blanco RAL 9010.

Estos accesorios permiten efectuar un cubrimiento estético de los tubos de la conexión hidráulica que vienen del suelo. Se montan en los aparatos que se fijan por detrás a la pared.

Su aspecto estético es muy refinado y son fáciles de quitar para efectuar las operaciones de mantenimiento o limpieza.


Estos pies no se deben utilizar para el anclaje de suelo del terminal.

Para montar el kit de pies de adorno:

- Apoyar la máquina con el respaldo sobre una superficie horizontal.
- Atornillar los cuatro soportes roscados suministrados en la estructura.
- Volver a poner el equipo en posición vertical y fijarlo a la pared.
- Encajar las dos cubiertas en los soportes.

A soportes roscados

B cubiertas de los soportes



Los datos técnicos y las características estéticas de los productos pueden sufrir variaciones. El fabricante se

reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento sin necesidad de previo aviso.

⚠ Estas instruções fazem parte integrante do manual do aparelho no qual é instalado o kit. O manual deve ser consultado para as advertências gerais e para as regras fundamentais de segurança.

Pés estéticos cor branco RAL 9010.

Estes acessórios permitem a marcação estética das tubagens de ligação hidráulica provenientes do chão. São montados sobre aparelhos que têm uma ancoragem traseira em separado.

A sua estética é muito cuidada e são fáceis de remover

por motivos de manutenção ou de limpeza.


Estes pés não devem ser utilizados para a ancoragem no chão do terminal.

Para montar o kit de pés estéticos:

- Apoiar a máquina com as costas sobre um plano horizontal;
- apertar os quatro suportes roscados fornecidos na estrutura;
- voltar a colocar a máquina na posição vertical e fixá-la à parede;

A suportes roscados

B coberturas dos suportes



Os dados técnicos e as características estéticas dos produtos podem sofrer alterações. O fabricante reserva-se o direito

de efetuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

Ariston Thermo SpA

Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) Italy
Telefono 0732 6011
Fax 0732 602331
info.it@aristonthermo.com

Ariston Thermo España S.L.

Parc de Sant Cugat Nord
Plaza Xavier Cugat nº 2, Edifi cio A, 2º
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Teléfono atención cliente 902 89 81 81
Fax: +34 93 492 10 10
www.ariston.com
info.es@ariston.com

Ariston Thermo Portugal Equipamentos

Termodomesticos, Sociedade unipessoal, Lda
Zona Industrial da Abrunheira
Sintra Business Park
Edifício 1 – Escritório 1K - 2710-089 Sintra
Atenção ao cliente 21 960 5300
Fax: 0035 1219616127
tecnico.pt@aristonthermo.com